


## Текущие значения времени и шага динамического расчета

Блок “Текущие значения времени и шага динамического расчета” предназначен для получения из планировщика значения времени "DynTime" и текущего значения шага расчета.

Блок может быть использован для индикации текущего времени во вложенных подсистемах подсистемы блока планировщика или для подачи текущего времени на входы блоков, которые по каким-либо причинам не могут считывать время из переменной "DynTime".

### Размещение на панели блоков:

Вкладка “Динамика”:



### Внешний вид в схеме:



### Входы:

Нет.

### Выходы:

*Time (double)* – текущее значение времени в секундах ("DynTime").

*Step (double)* – текущее значение шага расчета (разность между текущим и предыдущим значениями времени).

### Настройчные параметры:

Нет.